

製品使用上のご注意

■製品名:簡易圧着工具「D-19N」/「D-20N」

- ・本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されているその他の取扱説明書をお読みください。
- ・本書および製品添付のその他取扱説明書は、製品不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。



■製品圧着範囲

- ・D-19N: 圧着範囲 8mm²～38mm²
- ・D-20N: 圧着範囲 38mm²～60mm²

(写真製品はD-19N)

■製品圧着目安

- ①38mm² および 60mm²用端子
→赤斜線部が端子に埋まるまで圧着
- ②上記以外サイズ用の端子
→ボルトの頭が止まるまで圧着



1. 製品の圧着を行なう前には、必ず**圧着ボルトのネジ部**に「**グリス**」や「**機械油**」などを塗布の上、圧着作業を行ってください。(ボルトの固着、焼き付け防止)
2. 製品圧着時にはソケットレンチ(17mm)を使用の上、作業を行ってください。



安全に関する
ご注意

次の項目を厳守ください。火災・感電・ケガ・破損、圧着不良の原因となるおそれがあります。

- 上記記載製品について、本来の用途(板バッテリーターミナル、丸形端子等の圧着)以外には使用しないでください。
- 適用電線及び適用端子以外の圧着については十分な性能が得られません。必ず端子の適用工具欄をご参照の上、ご使用ください。
- サイズに合ったラチェットレンチをご使用ください。またソケットはボルトに対しての斜め掛けや、浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用ください。
- インパクトレンチ等の動力工具は使用しないでください。
- パイプを継ぎ足して締めたり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
- 割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 確実に結線し、絶縁処理を行ってください。また、圧着はボルトにグリスを塗布の上、作業を行ってください。
- 接続後は定期的に確認し、異常があれば交換してください。なお、過剰圧着は、ターミナル・電線を痛めるためご注意ください。